MANUAL DE INSTRUCCIONES LISTA DE PIEZAS



307 843 S Rev. H Reemplaza G 06.91

ADVERTENCIA

Este equipo es de uso exclusivamente PROFESIONAL

Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO únicamente por personal que haya LEIDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTANTES relativas a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema.

«GLUTTON»

Bomba Neumática

PRESION NEUMATICA MAXIMA DE ENTRADA: 7 bares

Bombas electropulidas de acero inoxidable para utilizar con pinturas a base de agua.

BOMBAS SERIE 400

PRESION MAXIMA DE SERVICIO DEL PRODUCTO: 28 bares

Modelo 220-663, Serie B Bomba de acero carbono*

Modelo 220-666, Serie B Bomba de acero inoxidable*

BOMBAS SERIE 1200

PRESION MAXIMA DE SERVICIO DEL PRODUCTO: 84 bares

Modelo 220-664, Serie B Bomba de acero carbono*

Modelo 220-667, Serie B Bomba de acero inoxidable*

BOMBAS SERIE 2500


PRESION MAXIMA DE SERVICIO DEL PRODUCTO: 175 bares

Modelo 220-665, Serie B

Bomba de acero carbono*

Modelo 220-668, Serie A

Bomba de acero inoxidable*



Ver la sección «CARACTERISTICAS TECNICAS» de las páginas 39-41 para obtener una lista completa de los materiales.

Patente estadounidense N° 4, 029, 442; 4, 036, 019; y otras patentes estadounidenses y extranjeras en curso.

INDICE

Advertencias de seguridad	3-4
Instalación	
Información general	
Puesta a tierra de la bomba	
Conexión de las líneas de producto	
Conexión de la línea de succión de producto	
Conexión de las líneas de Aire	
Ventilación del escape de Aire	7
Funcionamiento Lavado de la bomba antes de la primera utilización Arranque y ajuste de la bomba	
Mantenimiento	
Lavado de la bomba con disolvente compatible	
Ajuste de las conexiones roscadas	9
Verificación y mantenimiento del engrasador,	0
Regulador y filtro	9
Cuadro de busca de averías	10-11
Reparación	
Reparación de las válvulas esféricas de retención	12
Reparación del pistón del producto y junta	
Reparación del motor neumático y pistón	
Reparación de la válvula de control de aire	
reparation de la variota piloto	10

Listas y esquemas de piezas	
Para la váivula de control de aire	19
Para la válvula piloto	20
Para la bomba modelo 220-663	
Para la bomba modelo 220-666	23-24
Para la bomba modelo 220-664	25-26
Para la bomba modelo 220-667	27-28
Para la bomba modelo 220-665	29-30
Para la bomba modelo 220-668	31-32
Kits de reparación y kits de conversión	33-34
Modalidades de pedido de piezas de repuesto	34
Accesorios	35-38
Características técnicas y gráficos de rendimiento	
Para las bombas modelos 220-663 y 220-666	39
Para las bombas modelos 220-664 y 220-667	40
Para las bombas modelos 220-665 y 220-668	41
Esquema dimensional y diagrama	
de los orificios de montaje	42

ADVERTENCIA

Este equipo es de uso exclusivamente PROFESIONAL.

Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO únicamente por personal que haya LEIDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTANTES relativas a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema.

TERMINOS

Sírvase leer atentamente cada uno de los sigulentes términos antes de continuar la lectura del manual.

ADVERTENCIA: Advierte al usuario que debe evitar o corregir una condición que pudiera ocasionar heridas corporales.

ATENCION: Advierte al usuario que debe evitar o corregir una

condición que pudiera ocasionar el deterioro o la destrucción del material.

OBSERVACION: Identifica los procedimientos esenciales o informaciones complementarias.

RIESGO DE HERIDA POR INYECCION SEGURIDAD GENERAL

En este equipo, el producto es de muy alta presión. El chorro que proviene de la pistola, de fugas o de la ruptura de componentes puede ser la causa de inyección de producto bajo presión a través de la piel que, al penetrar en el cuerpo, provoca graves heridas que corren el riesgo de conllevar la amputación. Asimismo, una proyección o salpicaduras de productos en los ojos pueden causar serios daños.

NUNCA dirigir la pistola hacla una persona o hacia sí mismo.

NUNCA introducir la mano o los dedos en la tobera.

NUNCA tratar de sacar la pintura durante el enjuague, este NO ES un sistema neumático.

Respetar SIEMPRE el procedimiento de descompresión que descri-

bimos a continuación antes de limpiar o de desmontar la tobera o de proceder al mantenimiento de una parte del equipo.

NUNCA tratar de detener el chorro o una fuga con la mano o con cualquier parte del cuerpo.

Cerciorarse de que las seguridades del equipo funcionen correctamente antes de cada utilización.

Cerciorarse de que las seguridades propias a la pistola funcionen correctamente antes de cualquier utilización. No retirar ni modificar pieza alguna del equipo, de ello podría derivar un mal funcionamiento y un riesgo de heridas corporales.

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION

Con el fin de disminuir los riesgos de heridas corporales graves, Incluidas la inyección de producto o las heridas provocadas por las partes móviles o los choques eléctricos, seguir el siguiente procedimiento cuando se detenga el sistema, durante el montaje, la limpieza o el cambio de tobera y cuando se detenga la pulverización.

- Introducir el cerrojo de pestillo.
- Cortar las llegadas de aire de la bomba mediante la válvula de aire tipo para purga (obligatoria en el sistema), lo que despresuriza el motor.
- Liberar el cerrojo de seguridad del pestillo. 3.
- Mantener una parte metálica de la pistola firmemente apoyada contra la pared metálica de un cubo de recogida del producto. Sólo utilice cubos metálicos puestos a tierra correctamente. Evitar los cartones o papeles de protección en el suelo ya que pueden interrum-

pir la continuidad de la puesta a tierra.

- 5. Activar la pistola para purgar el producto.
- Volver a introducir el cerrojo de pestillo.
- Abrir el grifo de purga de la bomba y colocar un cubo metálico, puesto a tierra, debajo de dicho grifo para recuperar el producto.
- Dejar abierto el grifo de purga de la bomba hasta nueva utilización de la bomba.

Si usted supone que la tobera o el tubo está completamente obstruido, o que la presión no ha sido totalmente eliminada después de haber seguido el procedimiento anteriormente descrito, soltar MUY SUA-VEMENTE el anillo de retención del casquete de aire o bien el empalme flexible para eliminar lentamente la presión. Luego, soltar completamente. Limpiar la tobera o el flexible.

SEGURIDAD DE PISTOLA

Nunca modificar, alterar o suprimir piezas del equipo, principalmente de la Pistola.

Antes de su utilización, cerciorarse de que las seguridades del sistema y de la pistola funcionen adecuadamente.

CERROJO DE PESTILLO

Cuando detenga la pulverización, aún si lo hace por un breve instante, introduzca siempre el cerrojo de pestillo, para que la pistola quede inoperante. El hecho de no accionar la seguridad puede provocar un movimiento accidental del pestillo, principalmente en caso de caída de la pistola.

Para retirar la seguridad, presionar el cerrojo axialmente y hacerlo girar 90 grados.

DIFUSOR

El difusor de la pistola interrumpe el chorro y reduce el riesgo de inyección cuando la tobera no está en su lugar. Para verificar el funcionamiento del difusor, seguir el Procedimiento de Descompresión y luego retirar la tobera.

Regular la presión para la bomba en el valor más bajo posible.

Dirigir la pistola hacia un cubo metálico puesto a tierra.

Retirar el cerrojo de la pistola y accionar el pestillo. El chorro debe ser inestable y remolinante. Si el chorro sale regularmente, reemplazar el difusor inmediatamente.

SEGURIDAD DE TOBERA

Debe prestar mucha atención durante la limpieza o el cambio de la tobera. Si la tobera se obstruye durante el trabajo, accione inmediatamente el cerrojo de pestillo.

SIEMPRE respetar el procedimiento de descompresión y luego desmontar la tobera para limpiarla.

NUNCA secar el producto que se encontrara en la contera de la tobera antes de que la presión haya sido completamente eliminada y que se haya accionado la seguridad.

PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL MATERIAL SEGURIDAD

Cualquier utilización defectuosa del equipo o de los accesorios, tal como: sobrepresión, modificación de piezas, incompatibilidad química, utilización de piezas gastadas o estropeadas, puede provocar la ruptura de un elemento y ser la causa de una inyección de producto, de otras heridas graves, de incendio o de deterioro del material circundante.

NUNCA modificar parte alguna del equipo; al realizar una modificación se provoca un funcionamiento defectuoso.

VERIFICAR regularmente los constituyentes del equipo de pulverización, reparar o reemplazar las piezas deterioradas o gasta-

PRESION. Remitirse a las características técnicas del equipo que se encuentran al final del Folleto.

VERIFICAR que TODOS LOS COMPONENTES del sistema muestren rendimientos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A LAS DE LA BOMBA

JAMAS intentar, con el medio que fuere, hacer funcionar los constituyentes de su sistema a una presión superior a la indicada en su Folleto respectivo.

JAMAS utilizar los aparatos para otro objetivo que para aquél que ha sido concebido.

VERIFICAR con su proveedor que los PRODUCTOS utilizados sean COMPATIBLES con los MATERIALES constitutivos del equipo con el que están en contacto. Ver la lista de MATERIALES EN CONTAC-TO CON EL PRODUCTO que se encuentra al final del folleto técnico de cada equipo.

RIESGOS DE INCENDIO RIESGOS DE INCENDIO O DE EXPLOSION

El paso del producto a gran velocidad en la bomba y en los flexibles crea electricidad estática y puede provocar chispas. Estas chispas pueden producir fuego en los vapores de solvente y en el producto distribuido, en las partículas de polvo y en otras sustancias inflamables, ya sea que se efectúe la aplicación en el interior o en el exterior, y pueden causar un incendio o una explosión así como heridas y daños materiales graves.

Si se producen chispas de electricidad estática o si se siente la menor descarga, **DETENER INMEDIATAMENTE LA DISTRIBUCION** Detener inmediatamente el sistema antes de haberse identificado y corregido el problema.

Para evitar los riesgos de electricidad estática, deben ponerse a tierra los equipos en conformidad con el párrafo «Puesta a Tierra»

PUESTA A TIERRA

Para evitar los riesgos debidos a la electricidad estática, se deben poner a Tierra los constituyentes de la instalación, en conformidad con las instrucciones que siguen a continuación.

Estar siempre informado de la legislación en vigor para la puesta a tierra. Cerciorarse de que el sistema esté conectado a una verdadera línea de tierra.

- Bomba. Ponerla a tierra utilizando un cable adecuado y una pinza, tal como se explica en el manual referente a la bomba.
- Compresor de aire y/o alimentación de energía hidráulica: poner a tierra según las recomendaciones del fabricante.
- Pistola: la Pistola se pone a tlerra por intermedio del tubo de Producto que debe ser conductor. Verificar la conductibilidad de su tubo con su proveedor o utilizar un tubo GRACO.
- 4. Objetos para pintar. Deben ser puestos a Tierra mediante un sistema, cable/pinza apropiado o, si están suspendidos, mediante

ganchos de borde vivo (hoja o punta). Mantener permanentemente limpios los ganchos que soportan las plezas para garantizar la continuidad eléctrica.

- 5. Todos los objetos conductores en la zona de pulverización deben estar correctamente puestos a tierra.
- 6. El suelo del local de trabajo debe ser conductor y puesto a tierra. No se debe recubrir el suelo con cartón o cualquier otro material no conductor que podría interrumpir la conductividad.
- 7. Se deben conservar los líquidos inflamables que se encuentran en la zona de trabajo en recipientes homologados y puestos a tierra. No almacenar más de lo que sea necesario para un equipo de trabajo.
- 8. Cubo de solvente. Sólo utilizar cubos metálicos provistos de toma de tierra que sean conductores. No colocar el cubo en un soporte no conductor, tal como cartón o papel, lo que interrumpirla la conductividad.

SEGURIDAD DURANTE EL ENJUAGUE

Antes del enjuague, cerciórese de que el sistema completo y el cubo de recogida del producto estén puestos a tierra correctamente. Remitase al párrafo «Puesta a tierra» y siga el procedimiento de «Descompresión». Retire la tobera de pulverización (solamente pistolas de pulverización). Siempre utilice la presión más débil posible y

mantenga firmemente el contacto metal-metal entre la pistola o la válvula distribuidora y el cubo durante todo el enjuague para limitar los riesgos de herida por inyección, las salpicaduras y las chispas debidas a la electricidad estática.

RIESGOS PROVOCADOS POR LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO

El pistón del motor neumático, situado detrás de las placas de este, se desplaza cuando se alimenta el motor con aire. Las piezas en movimiento son susceptibles de herir o amputar los dedos u otras partes del cuerpo. Es por ello que nunca debe utilizarse la bomba cuando las placas del motor neumático hayan sido desmontadas.

Mantenerse a distancia de las piezas en movimiento cuando se arranca o se utiliza la bomba. Antes de cualquier verificación o intervención en la bomba, seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 3 para evitar que la bomba arranque accidentalmente.

SEGURIDAD DEL FLEXIBLE

El fluido bajo presión contenido en el flexible puede ser muy peligroso. Si el flexible tiene una fuga, se raja o se rompe a causa de un desgaste o de una mala utilización, el chorro de producto bajo presión puede ocasionar heridas corporales, inyecciones de producto o daños en el material circundante.

Ajustar a fondo todos los empalmes de producto antes de cada utilización - la presión puede desprender un empalme flojo o provocar una fuga a través de este mismo empalme.

NUNCA utilizar un flexible deteriorado. Antes de cada utilización, verificar el flexible en toda su extensión para detectar los cortes, las

fugas, la abraslón, un revestimiento arqueado, deterioros o empalmes mal unidos. Si se presentara una de estas condiciones, es necesario reemplazar inmediatamente el flexible. NO tratar de poner los empalmes en su lugar en flexibles de alta presión ni de repararlos mediante cinta adhesiva o mediante cualquier otro producto similar. Un flexible reparado no puede transportar productos bajo alta presión y se convierte en **PELIGROSO**.


MANIPULAR Y DISPONER LOS FLEXIBLES CON CUIDADO.

No jalar los flexibles para mover el equipo. No utilizar solventes o productos incompatibles con los revestimientos interiores o exteriores del flexible. NO exponer el flexible a temperaturas superiores a 82°C (180°F) o inferiores a -40°C (-40°F).

CONTINUIDAD ELECTRICA. Su tubo debe ser conductor para evitar la acumulación de cargas electroestáticas peligrosas. Cerciórese con su proveedor sobre la conformidad de la resisterncia de su tubo con las reglamentaciones en vigor.

Para proceder a la puesta a tierra de la bomba: aflojar la tuerca retén de la orejeta de puesta a tierra (W) y la arandela (X). Introducir un extremo del cable de tierra (Y), de por lo menos 1,5 mm2, en la ranura (Z) de la orejeta de puesta a tierra (60) y apretar firmemente la tuerca retén. Conectar el extremo de la brida del cable de tierra a una verdadera toma de tierra. Ver la sección «ACCESORIOS» de la página 35 para hacer el pedido del cable y brida de puesta a tierra.

No poner NUNCA las manos sobre o cerca de la entrada de producto de la bomba. La importante succión que allí se produce puede provocar heridas corporales graves.



Nota 1 Orejeta de puesta a tierra

INSTALACION





Fig.I-1 _____ Nota 1 Instalación típica de la bomba "glutton"

Información general

- La INSTALACION TIPICA anterior es sólo una guía para la selección e instalación de los componentes del sistema. Ponerse en contacto con el distribuidor Graco para diseñar un sistema que responda a sus necesidades.
- Ver las páginas 35 y 38 para obtener información relativa a los ACCESORIOS de Graco disponibles. Utilizar siempre Piezas y Accesorios Graco Genuinos.
- Aplicar un producto impermeable para roscas, compatible con el producto bombeado, en todas las roscas macho de los caños. Apretar firmemente todas las conexiones para evitar pérdidas de aire o producto.
- Los números y letras que aparecen entre paréntesis en el texto hacen referencia a las figuras e ilustraciones.

Montaje de la bomba

- Bombas Series 400 y 1200: Montar la bomba con los acumuladores en la posición superior como se muestra en la Figura I-1. Los acumuladores deben estar colocados en la posición indicada o, en su defecto, la bomba no podrá ser cebada.
- Cerciorarse de que la bomba está firmemente fijada a su soporte de montaje y de que el soporte de montaje puede soportar el peso de la bomba, mangueras y tensión ocasionada por su funcionamiento.
- El colector de salida puede desmontarse y girarse 180 grados para cambiar la dirección de la salida y facilitar la instalación, como se ilustra en la Figura I-4.



Nota 1 Esquema dimensional de la bomba Nota 2 Bombas series 400 y 1200 (384 mm)

Bombas serie 2500 (320 mm)

Nota 3 Profundidad: 402 mm




Fig.I-3	
Nota 1	Diagrama de los orificios de montaje
Nota 2	Diámetro círculo de pernos: 267 mm (Bulldog) (Diseño de 4 orificios)
Nota 3	Diámetro círculo de pernos: 162,1 mr (President) (Diseño de 3 orificios)

Nota 1

INSTALACION Puesta a tierra de la bomba

ADVERTENCIA

La bomba debe estar debidamente puesta a tierra. Las etapas para la puesta a tierra pueden diferir del procedimiento utilizado para la puesta a tierra de otras bombas. Leer y seguir con extremo cuidado las instrucciones para la Puesta a Tierra de la Sección «PELIGROS DE INCENDIO O EXPLOSION» de las páginas 3 y 4 antes de poner en marcha la bomba.

Conexión de las líneas de producto

- 1. Utilizar mangueras de producto puestas a tierra.
 - La salida de producto de la bomba en las Bombas Series 400 y 1200 es de 1" npt(h).
 - La salida de producto de la bomba en las Bombas Serie 2500 es de 3/4 npt(h).
- Instalar un filtro de producto (F) y una válvula de vaciado (E) cerca de la salida del producto.

ATENCION

VALVULA DE DESCOMPRESION Y VALVULA DE PURGA Se necesita una válvula de interrupción de DESCOMPRESION en su circuito de alimentación para dejar escapar el aire encorrado entre ella y el motor de bomba cuando se corta el aire de la bomba. Sin esta precaución, el aire así encerrado puede sacudir la bomba de manera imprevista y ser la causa de accidentes graves.

Asimismo, se debe instalar una válvula de purga de producto en la línea de producto para poder despresurizarla tras interrupción del aire y antes de cualquier intervención en el equipo.

Conexión de la línea de succión de producto

ATENCION

La bomba debe ser alimentada a succión para poder funcionar correctamente. La alimentación a presión o el rebasamiento de la presión máxima de entrada del producto de 1,05 bares puede causar el deterioro prematuro de la junta del fuelle.

- 1. La entrada de producto de la bomba es de 1-1/4" npt(h),
- El empuje de succión máximo es de 4,57 m en las Bombas de las Series 400 y 1200 y de 1,83 m en la Bomba de la Serie 2500

ADVERTENCIA

No poner nunca las manos sobre o cerca de la entrada de producto de la bomba. La importante succión que allí se produce puede provocar heridas corporales graves.




Fig. I-4

Nota 1 Tamaños de la entrada y salida de la bomba

Nota 2 Entrada de aire: 1/2 npt

Nota 3 Salida del producto:

Bombas Series 400 y 1200: 1"npt

Serie 2500: 3/4 npt

Nota 4 E Nota 5 A

Entrada del producto: 1-1/4" npt Advertencia: No poner nunca las manos sobre o cerca de la entrada de producto de la bomba. La importante succión que allí se produce puede provocar heridas corporales grayes.

307 843 S/6

Nota 4

INSTALACION

Conexión de las líneas de aire

- Instalar los accesorios de la línea de aire como se muestra en la Figura I-5. Montar estos accesorios en el muro o en un soporte de fijación. Cerclorarse de que la línea que alimenta estos accesorios está debidamente puesta a tierra.
- Instalar una manguera de aire flexible entre los accesorios y la entrada de aire de 1/2" npt(h) (G). Utilizar una manguera de aire de un DI de por lo menos 1/2".
- Instalar un engrasador de línea de aire (B) más allá de la entrada de aire de la bomba para obtener un engrase automático de la bomba.
- Instalar una válvula de cierre en la bomba (T), hacia abajo del engrasador, que notará cuando la bomba funciona demasiado rápido y cerrará el suministro de aire al motor.
- Instalar un regulador de aire (D) para controlar la presión de entrada del aire.
- 6. Instalar una válvula de aire principal de tipo purga (C), más abajo del regulador de aire y utilizarla para liberar el aire encerrado. Colocar la otra válvula de aire principal más allá de todos los accesorios de la línea de aire para aislar los accesorios durante la limpieza y reparación.

ATENCION

VALVULA DE DESCOMPRESION Y VALVULA DE PURGA

Se necesita una válvula de interrupción de DESCOMPRESION en su circuito de alimentación para dejar escapar el aire encerrado entre ella y el motor de bomba cuando se corta el aire de la bomba. Sin esta precaución, el aire así encerrado puede sacudir la bomba de manera imprevista y ser la causa de accidentes graves.

Asimismo, se debe instalar una válvula de purga de producto en la línea de producto para poder despresurizarla tras interrupción del aire y antes de cualquier intervención en el equipo.


- Instalar un filtro en la línea de aire (A) para eliminar suciedad y humedad nocivas del suministro de aire comprimido.
- Instalar un línea de suministro de aire puesta a tierra (P) de un diámetro interior mínimo de 1/2.»

Ventilación del escape de aire

ADVERTENCIA

La manipulación inapropiada de productos peligrosos o la inhalación de sus vapores puede provocar heridas corporales graves, incluyendo la muerte. Para su seguridad, es imperativo que lea todas las etiquetas de advertencia y consignas de seguridad de los productos que utiliza. Esta información puede obtenerse de los provedores de productos. Asimismo, es muy importante que lea y asimile las advertencias y precauciones relativas a los PELIGROS RELACIONADOS CON LA UTILIZACION DE PRODUCTOS PELIGROSOS de la página 3 antes de operar esta bomba.

Todos los sistemas que utilizan productos peligrosos en áreas cerradas o dentro de edificios deben poseer un sistema de ventilación apropiadamente diseñado e instalado. Consultar el Código de la Construcción Local y otros estándares industriales y gubernamentales para obtener información acerca de los criterios apropiados de diseño.



FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION

Con el fin de disminuir los riesgos de heridas corporales graves, incluidas la inyección de producto o las heridas provocadas por las partes móviles o los choques eléctricos, seguir el siguiente procedimiento cuando se detenga el sistema, durante el montaje, la limpieza o el camblo de tobera y cuando se detenga la pulverización.

- Introducir el cerrojo de pestillo.
- Cortar las llegadas de aire de la bomba mediante la válvula de aire tipo para purga (obligatoria en el sistema), lo que despresuriza el motor.
- Liberar el cerrojo de seguridad del pestillo.
- 4. Mantener una parte metálica de la pistola firmemente apoyada contra la pared metálica de un cubo de recogida del producto. Sólo utilice cubos metálicos puestos a tierra correctamente. Evitar los cartones o papeles de protección en el suelo ya que pueden interrumpir la continuidad de la puesta a tierra.
- Activar la pistola para purgar el producto.
- Volver a introducir el cerrojo de pestillo.
- Abrir el grifo de purga de la bomba y colocar un cubo metálico, puesto a tierra, debajo de dicho grifo para recuperar el producto.
- Dejar abierto el grifo de purga de la bomba hasta nueva utilización de la bomba.

Si usted supone que la tobera o el tubo está completamente obstruido, o que la presión no ha sido totalmente eliminada después de haber seguido el procedimiento anteriormente descrito, soltar MUY SUAVEMENTE el anillo de retención del casquete de aire o bien el empalme flexible para eliminar lentamente la presión. Luego, soltar completamente. Limpiar la tobera o el flexible.

Lavado de la bomba antes de la primera utilización

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de inyección de producto, heridas, chispeo estático y salpicaduras, leer y seguir las Consignas de Seguridad relativas al Lavado de la sección «PELIGROS DE INCENDIO O EXPLOSION» de la página 4.

La bomba fue probada con acelte ligero, que se dejó en el interior para proteger las piezas de la bomba. Si esta solución pudiera contaminar el producto bombeado, lavar la bomba esmeradamente con disolvente compatible. Para arrancar la bomba, seguir el procedimiento «Arranque y Ajuste de la Bomba» a continuación.

Arranque y ajuste de la bomba

NOTA: Verificar que todas las conexiones estén bien apretadas. No olvidar de aplicar un producto impermeable para roscas, compatible con el producto bombeado, en todas las roscas macho de los caños.

- Colocar la manguera de succión (S) en el producto que va a bombearse.
- 2. Cerrar la válvula de vaciado del producto (E).
- Con el regulador de aire (D) cerrado, abrir las dos válvulas de aire principales de tipo purga (C).
- Abrir el mecanismo de control del producto mientras se prosigue con las etapas siguientes.
- Lentamente, abrir el regulador de aire (D). Ajustario hasta que la bomba funcione suavemente.
- Dejar que la bomba cicle lentamente hasta que se haya expulsado todo el aire de las líneas (el producto fluirá de la salida de producto en un chorro parejo) y se haya cebado la bomba.

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de ruptura de componentes, que podría provocar heridas corporales graves, no rebasar NUNCA los 7 bares de presión de alimentación neumática al motor. Leer la sección de advertencia «PELIGROS RELACIONADOS CON UNA UTILIZACION INCORRECTA DEL EQUIPO» de la página 3.






Fig.O-1_

Nota 1 Arranque de la bomba

Nota 2 Colocar la manguera de succión (S) en el

producto

Nota 3 Cerrar la válvula de vaciado de producto (E)
Nota 4 Con el regulador de aire (D) cerrado, abrir las
válvulas de aire principales de tipo purga (C)

Nota 5 Abrir el mecanismo de control de producto Nota 6 Abrir y ajustar lentamente el regulador de aire (D)

FUNCIONAMIENTO

- Si está lavando la bomba:
 - Dejar funcionar la bomba lo suficiente para limpiar a fondo la bomba y las mangueras.
 - Cerrar el mecanismo de control del producto y el regulador de aire (D).
 - Retirar la manguera de succión (S) del disolvente y colocaria en el producto que va a bombearse.
- SI va a utilizar la bomba:
 - Arrancar la bomba, Cerciorarse de que la manquera de succión está colocada en el recipiente de alimentación
 - Si utiliza esta bomba para pulverizar fluidos, seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 8 y luego instalar una boquilla de pulverización en la pistola. Accionar la pistola dentro de un recipiente metálico de vaciado, debidamente puesto a tierra, para cebar la manguera. Ajustar la presión de la bomba sólo lo suficiente para atomizar completamente el producto. Las presiones más altas provocan el desgaste prematuro de la bomba y boquilla de pulverización.
 - En un sistema de suministro directo, la bomba arrancará y se parará a medida que se abra o cierre la pistola de pulverización, válvula distribuidora o válvula de salida de producto.
 - En un sistema de circulación, la bomba funcionará en continuo y acelerará o frenará según la demanda del suministro hasta que se cierre la alimentación neumática.

ATENCION

No permitir NUNCA que la bomba funcione en seco. Una bomba seca acelerará hasta alcanzar alta velocidad, muy probablemente dañándose. Si la bomba acelera o funciona demasiado rápido, pararla de inmediato y verificar la alimentación de producto. Si el tanque de producto está vacío y se ha bombeado aire en las líneas, llenar el recipiente y cebar la bomba y las líneas con producto o lavar la bomba y dejarla llena de disolvente compatible. Cerciorarse de que todo el aire ha sido eliminado del sistema. (Hay disponible una Válvula de Cierre de Bomba. Ver la sección «ACCESORIOS» de la página 35).

- Si se cierra la bomba:
 - Lavar la bomba antes de cerraria, especialmente si se bombea un producto que tiende a acumularse.
 - Retirar la manguera de succión del recipiente de producto y dejar funcionar la bomba hasta que se haya eliminado todos los restos de producto del sistema; luego, cortar la alimentación neumática inmediatamente.
 - Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 8. Seguir las instrucciones de MANTENIMIENTO listadas a continuación.

MANTENIMIENTO

Lavado de la bomba con un Ajuste de las conexiones disolvente compatible

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de inyección de producto, heridas, chispeo estático y salpicaduras, leer y seguir las Consignas de Seguridad descritas en la sección «PELIGROS DE INCENDIO O EXPLOSION» de la página 4.

- Lavar regularmente para evitar la acumulación de producto seco en la bomba y su consecuente daño.
- 2. Lavar SIEMPRE la bomba antes de guardarla.
 - Si se bombean productos a base de agua, lavar primero con agua y luego con alcohol mineral o disolvente a base de aceite compatible.
 - Dejar el alcohol mineral o el disolvente a base de aceite en la bomba para proteger sus piezas de la corrosión.
- 3. Cerciorarse de que todo el aire ha sido expulsado del sistema.

roscadas

- Antes de cada utilización, examinar todas las mangueras para detectar posibles huellas de desgaste o deterioro y cambiar si fuera necesario. Cerciorarse de que todas las conexiones roscadas están apretadas y libres de pérdidas.
- Cada seis meses como mínimo, examinar y apretar las conexiones roscadas, incluyendo los tornillos de los colectores, abrazaderas, tapones y tornillos de válvulas.

Verificación y reparación del engrasador, regulador y filtro

Verificar y reparar según las instrucciones suministradas con estas piezas.

CUADRO DE BUSCA DE AVERIAS

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION

Con el fin de disminuir los riesgos de heridas corporales graves, incluidas la inyección de producto o las heridas provocadas por las partes móviles o los choques eléctricos, seguir el siguiente procedimiento cuando se detenga el sistema, durante el montaje, la limpieza o el cambio de tobera y cuando se detenga la pulverización.

- 1. Introducir el cerrojo de pestillo.
- Cortar las llegadas de aire de la bomba mediante la válvula de aire tipo para purga (obligatoria en el sistema), lo que despresuriza el motor.
- 3. Liberar el cerrojo de seguridad del pestillo.
- 4. Mantener una parte metálica de la pistola firmemente apoyada contra la pared metálica de un cubo de recogida del producto. Sólo utilice cubos metálicos puestos a tierra correctamente. Evitar los cartones o papeles de protección en el suelo ya que pueden interrumpir la continuidad de la puesta a tierra.

- 5. Activar la pistola para purgar el producto.
- Volver a introducir el cerrojo de pestillo.
- Abrir el grifo de purga de la bomba y colocar un cubo metálico, puesto a tierra, debajo de dicho grifo para recuperar el producto.
- Dejar abierto el grifo de purga de la bomba hasta nueva utilización de la bomba.

Si usted supone que la tobera o el tubo está completamente obstruido, o que la presión no ha sido totalmente eliminada después de haber seguido el procedimiento anteriormente descrito, soltar MUY SUAVEMENTE el anillo de retención del casquete de aire o bien el empalme flexible para eliminar lentamente la presión. Luego, soltar completamente. Limpiar la tobera o el flexible.

Examinar todas las causas probables antes de desmontar la bomba.

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	SOLUCION
La bomba no se ceba	Se introduce aire en el alojamiento de admisión: a. Junta tórica (19) defectuosa en el colector de admisión o acumulador		a. Cambiar la junta tórica. Ver página 12
	b. Manguera/tubo de succión no estanco		b. Apretar o aplicar producto impermeable en las roscas
La bomba no funciona	a. Alimentación neumática cerrada		a. Abrir la alimentación neumática
	b. Válvula de producto cerrada		b. Abrir la válvula de suminis- tro de producto
	c. Regulador de presión de aire ajustado en un valor demasiado bajo	c. Presión neumática mínima en el regulador: 1,95 bares, dependiendo del producto bombeado	c. Aumentar el valor de ajuste del regulador de presión neumática
	d. Conjuntos de las válvulas piloto desgastados	d. Retirar los extremos del tubo de la manguera. Con la ali- mentación neumática abier- ta, tapar alternativamente los extremos del tubo. Si la bomba funciona, retirar las válvulas piloto, examinar	d. Reparar o cambiar el con- junto de la válvula piloto. Ver la página 18
	e. Válvula de control de aire defec- tuosa	e. Examinar si sale aire del es- cape cuando la bomba no está en funcionamiento	e. Reparar o cambiar la válvula de control de aire. Ver la página 16
	f. Anillo espaciador del pistón neumático (28) desgastado		f. Camblar el anillo espacia- dor. Ver la página 14

CUADRO DE BUSCA DE AVERIAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	SOLUCION		
La bomba funcio- na pero no man- tiene una presión constante	a. Aire en la línea de producto	Examinar si hay goteo en la salida de la línea de producto	Purgar la línea de producto hasta que se obtenga un flujo constante		
constante	b. Línea de aire demasiado pe- queña		 b. Instalar una línea de aire más grande, tamaño mínimo: 1/2" 		
	 Bola (57) y asiento (49) obstruidos o desgastados 	c. Los ciclos rápidos de la bomba en un extremo de la carrera indican que el lado está «bypassing»	c. Sacar, limpiar e inspeccio- nar el asiento, la bola y el guíabolas (56). Cambiar si fuera necesario. Ver la página 12.		
	 d. Pistón producto (17) y/o junta del pistón (13) desgastado 	d. Los ciclos rápidos de la bomba en un extremo de la carrera indican que el lado está «bypassing»	d. Cambiar el pístón y/o junta. Ver la página 12.		
	e. Sifenciadores (38) válvula de control de aire tapados	e. Verificar flujo de aire lento en el silenciador	e. Sacar y limpiar los silencia- dores		
	f. Válvula de control de aire sucia o desgastada		f. Reparar o cambiar la válvula de control de aire. Ver la página 16.		
	g. Falta de engrase	g. La bomba reacciona tenta- mente	g. Ajustar el engrasador		
	h. Pasos de aire sucios	h. Verificar si la válvula de control de aire funciona len- tamente	h. Limpiar los pasos de aire; no agrandar los orificios. Vaciar el filtro de la línea de aire y/o filtro de la válvula de control (40q). Ver la página 16, Desmontaje-punto 5		
4. Goteo de pintura en el exterior, al- rededor de la va- rilla del pistón	a. Junta del fuelle rota (14)	a. Ver si hay pintura alrededor del eje del pistón (15)	a. Cambiar la junta del fuelle. Ver la página 12. Cerciorarse de que la bomba se alimenta por succión y no por presión. La presión máxima de entrada del producto es de 1,05 bares.		

Reparación de las válvulas esféricas de retención

NOTA: Ver las páginas 33 y 34 para obtener información sobre los kits de reparación disponibles. Las piezas incluidas en los kits están marcadas con un asterisco, por ejemplo: (52"). Utilizar todas las piezas del kit para obtener los mejores resultados.

Desmontaje

- 1. Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 10.
- Desconectar todas las líneas de aire y producto; retirar la bomba de su soporte y colocarla en un banco.
- Retirar el sombrerete (53) de cada lado del alojamiento de salida (33). Ver la Figura S-1.
- Extraer la bola (57), guíabolas (56), asiento de válvula (49) y junta tórica (48*) de cada lado del alojamiento de salida.
- Limpiar todas las plezas y examinarlas para detectar posibles huellas de desgaste o deterioro. Cambiar si fuera necesario.

Montaje

NOTA: El asiento de válvula (49) es reversible ya que está nivelado en ambos lados.

- Lubricar las juntas tóricas (48*) y colocar una en la ranura de cada asiento de válvula (49).
- Instalar el asiento de válvula (49) con la junta tórica (48) orientada hacia abajo, el guíabolas (56) y bola (57) en cada alojamiento de salida (33).
- Lubricar las juntas tóricas (54*) y las roscas del sombrerete (53). Colocar una junta tórica en cada sombrerete. Enroscar los sombreretes en el alojamiento y apretarlos con par 75-115 N.m.

Reparación del pistón de producto y de la junta

NOTA: Ver las paginas 33 y 34 para obtener información sobre los kits de reparación disponibles. Las piezas incluidas en los kits están marcadas con un asterisco, por ejemplo: (52*). Utilizar todas las piezas del kit para obtener los mejores resultados.

Desmontaje

- Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 10.
- Afiojar las tuercas del tubo (A) y retirar el colector de salida (50). Desenroscar los conectores (51). Ver la Figura S-1.
- Sacar los tornillos (34), arandelas retén (35), alojamiento de salida (33), junta del pistón (13*) y placa retén (12). Repetir la operación en el otro lado de la bomba.
- Tomando el tornillo (16) de uno de los lados de la bomba, extraer el tomillo del lado opuesto de la bomba, utilizando un encaje y una barra.
- Retirar el pistón (17) tomándolo con las manos y balanceándolo para liberarlo del fuelle (14).
- Sacar los tornillos (32), arandelas (46 ó 61) y colector de entrada (47).
- Retirar el alojamiento de admisión (36), fuelle (14*) y placa retén (20).
- Tomando las caras planas del eje del pistón (15) con una llave, extraer el tornillo restante (16).
- Repetir las etapas 6 y 7 en el extremo opuesto de la bomba.
 Limpiar todas las piezas e inspeccionarlas para detectar posibles huellas de desgaste o deterioro. Cambiar si fuera necesario.

Montaje

 Deslizar la placa retén (20), fuelle (14*) y alojamiento de admisión (36) en el eje del pistón (15). No forzar el fuelle.

ATENCION


Para evitar el daño del fuelle (14), no forzarlo en el eje. El fuelle se ubicará en su sitio cuando el pistón (17) se afirme en su lugar.

- Poner las juntas tóricas (19") en cada entrada. Instalar el colector de entrada (47) con tornillos (32) y arandelas (46 6 61). (No apretar todavía los tornillos).
- Instalar el pistón (17) en el eje (15) y fijarlo con el tornillo (16).
 Repetir en el lado opuesto de la bomba.
- Utilizando un encaje y una barra, apretar un tornillo (16) con par 54-67 N.m; luego, repetir la operación con el otro tornillo.

ATENCION

Para evitar la rotura del vástago del pistón (30), no apretar demasiado los tornillos (16).

- 5. Colocar la junta tórica (18*) en la ranura del lado cónico de la placa retén (12). Instalar la placa retén (12), junta del pistón (13*) y alojamiento de salida (33). Cerciorarse de que el lado plano de la placa retén está orientado hacia la junta del pistón. Fijar con los cuatro tornillos (34) y arandelas retén (35). En las Bombas Series 400 y 1200, apretar los tornillos con par 54-68 N.m y en las Bombas Serie 2500, apretar con par 47-54 N.m.
- Apretar los tornillos del colector de entrada (16) con par 10-17
 N m
- Colocar la junta tórica (52°) en cada conector del colector de salida (51) y engrasar las roscas. Instalar el colector de salida (50) y apretar los conectores con par 75-115 N.m.



Nota 1 Válvula esférica de retención y pistón de producto y junta

Nota 2 Lubricar las roscas Apretar con par 75-115 N.m

Nota 3 Colocar la junta tórica en la ranura Nota 4 Apretar con par 54-67 N.m Nota 5
Nota 6
Nota 7
No

Nota 8 46 ó 61

Reparación del motor neumático y del pistón

NOTA: Ver las páginas 33 y 34 para obtener información sobre los kits de reparación disponibles. Las plezas incluidas en los kits están marcadas con un asterisco, por ejemplo: (23*). Utilizar todas las piezas del kit para obtener los mejores resultados.

Desmontaje

- 1. Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 10.
- Desmontar la bomba como se describe en la sección «Reparación del Pistón de Producto y Junta».
- Sacar los tornillos (3 y 4), arandelas (46), tuercas (1) y arandelas retén (2) del sombrerete del cilindro (25). Ver la Figura S-2.
- Retirar la bomba del soporte de montaje (44).
- Sacar los sombreretes del cilindro (25) de ambos extremos del motor neumático. Si las mangueras no están desconectadas o las válvulas piloto desmontadas, tener mucho culdado de no tirar de las mangueras al retirar los sombreretes.


ATENCION

Retirar el cojinete (22) solamente si se necesita cambiarlo ya que el desmontaje lo daña.

- Sacar el anillo de leva del eje (21), cojinete (22); solamente si se necesita cambiarlo y copela-u (23") de cada uno de los sombreretes del cilindro (25). Utilizar un eje de 0,875" de diámetro para retirar el cojinete.
- Retirar el conjunto del pistón (A) del cilindro del motor neumático (27).
- 8. No extraer los ejes del pistón (15) a menos que se necesite cambiarlos pues se ha aplicado un producto impermeable/ sellador de alta resistencia en las roscas. Si se deben extraer las varillas, el calentamiento de la junta a 300°F facilitará el desmontaje. Colocar llaves en las caras planas del eje del pistón para desconectarlo del vástago del pistón (30).
- Limplar todas las piezas y examinarlas para detectar posibles huellas de desgaste o deterioro. Cambiar si fuera necesario.

Montaje

- Aplicar grasa a base de litio a todas las guarniciones, juntas y al interior del cilindro del motor neumático (27) antes de proceder al montaje.
- Si se retiraron los ejes del pistón (15) del vástago (30), aplicar producto impermeable de alta resistencia (como Loctite) 102-969, ver ACCESORIOS) a las roscas del vástago del pistón y montar como se muestra en la Figura S-2.
- Instalar el anillo espaciador (28*) en la ranura del pistón (29).
 Instalar el conjunto del pistón (A) en el cilindro del motor neumático (27).
- Instalar una copela-u (23*) en cada sombrerete del cilindro (25). Las pestañas de la copela-u deben estar orientadas hacia adentro, hacia el centro de la bomba, como se ilustra en la Figura S-2.
- Si se retiraron los cojinetes (22), instalar uno en cada sombrerete del cilindro (25). Ajustar el cojinete a presión a ras, utilizando la herramienta para Cojinete/Leva 183-888 y una prensa.
- 7. Instalar una leva de eje (21) en cada sombrerete del cilindro (25) con la parte de latón orientada hacia afuera, en dirección opuesta al centro de la bomba, como se muestra en la Figura S-2. Presionar cuidadosamente en su sitio, utilizando la herramienta para Cojinete/Leva 183-888, para evitar el daño de la parte de latón.
- Instalar una junta tórica (26*) en la ranura de cada sombrerete de cilindro (25). Deslizar un sombrerete de cilindro (25) en cada extremo del motor neumático.
- Fijar el soporte de montaje (44) y sombreretes del cilindro (25) a la bomba con los tornillos (3 y 4), arandelas (46), tuercas (1) y arandelas retén (2). Apretar los tornillos con par 10-17 N.m.



Reparación de la válvula de control de aire

NOTA: Hay disponible un Kit de Reparación para la Válvula de Aire y Válvula Piloto. Ver la página 33 para hacer el pedido. Las piezas incluidas en el kit están marcadas con un asterisco, por ejemplo, (40p*). Utilizar todas las piezas del kit para obtener los mejores resultados.

Desmontaje

- 1. Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 10.
- Hacer un pequeño corte en los extremos de los tubos (72*, 42*, 40p*) y desconectarlos de las guarniciones de la válvula piloto (5h), conexiones en T de la válvula de aire (40n) y guarniciones de la lengüeta (40s). Ver la Figura S-3.
- Liberar y sacar los alojamientos laterales de válvula (40b) desatornillando los tornillos (40k) y tuercas (40m).
- Centrar los carretes de la válvula (40c) en el alojamiento (40a). Extraer los carretes y vástago (40d) aplicando fuerza de oposición con llaves en las caras planas del carrete (40c).
- 5. Si el filtro de aire (40q) requiere limpieza o cambio, desatornillar el alojamiento del filtro (40r) y sacar el filtro. Para limpiarlos, sumergir el alojamiento del filtro y el filtro en disolvente hasta que estén limpios. Secarlos soplando aire comprimido a baja presión (inferior a 2,1 bares). Ajustar a presión el filtro en el alojamiento, aplicando 40-60 libras de fuerza. Ver la Figura S-3. Aplicar producto impermeable sellador en las roscas del alojamiento del filtro y atornillarlo en el alojamiento central (40a).

Montaje

- Aplicar grasa a base de litio en todas las juntas tóricas, copelas-u y juntas obturadoras y al conjunto del carrete antes de su instalación.
- Retirar los retenes de junta (40e) de ambos lados del alojamiento central (40a). Colocar la copela-u (40j*) con las pestañas orientadas hacia el interior del alojamiento. Instalar los retenes con el lado plano orientado hacia el interior del alojamiento.
- Cambiar los carretes (40c) si estuvieran dañados. Colocar la junta tórica (40h) y copela-u (40j*) en los carretes, cerciorándose de que asientan en las ranuras. Instalar la copela-u con las pestañas orientadas hacia el alojamiento (40a).

- Aplicar sellador para roscas de mediana resistencia en las roscas del vástago (40d) del carrete. Limpiar el exceso de producto sellador.
- 5. Enroscar un carrete (40c) en el vástago (40d) e introducirlo en el alojamiento central (40a); tener cuidado de no sacar de su sitio las copelas-u (40j) y retenes (40e). Enroscar el otro carrete en el vástago. Con llaves colocadas en las partes planas de los carretes, aplicar fuerza de oposición y apretar firmejmente con par 0,79-1,47 N.m. NO apretar demasiado.

ATENCION

NO apretar demasiado los carretes (40c) pues ello podría deteriorar las roscas de los carretes.

- Colocar la junta obturadora (40f*) en cada alojamiento lateral (40b) y la junta tórica (40g*) en cada espalda del alojamiento.
- 7. Con los silenciadores orientados hacia abajo, instalar los alojamientos laterales (40b) en el alojamiento central (40a); tener cuidado de no mover el carrete y sacar de su sitio las copelas-u (40j) y retenes (40e). Fijar los alojamientos laterales con los cuatro tornillos (40k) y tuercas (40m), apretándolos con par 3-5 N.m.

ATENCION

Si se cambian los silenciadores (38), deberán ser instalados con los anillos de obturación (39) para evitar el daño del carrete y juntas tóricas durante la operación.

- Colocar las dos juntas tóricas (40h*) en el alojamiento central (40a).
- Instalar la válvula de aire en la bomba mediante los cuatro tornillos de sombrerete (43). Apretar alternativamente y de manera pareja con par 3-5 N.m.
- Conectar los nuevos tubos (72*, 42*, 40p*) a las conexiones de la válvula piloto (5h), Tes de la válvula de aire (40n) y guarniciones de la lengüeta (40s) como se muestra en la Figura S-3.

REPARACION 40p 40h Ref 5h 40p Ref 43 Nota 2 40n Nota 3 42* 40s 40p 40q Nota 4 40h* Nota 5 Nota 6 40a *40j 40e Nota 2 40d 40k *40i Nota 5 40c Nota 1 *40h Nota 5 ∗40f Nota 5 *40g Nota 5 40b Nota 5 40n Fig. S-3

Nota 1 Válvula de control de aire Nota 5 Engrasar
Nota 2 Apretar con par 3-5 N.m Nota 6 Aplicar producto impermeable en las roscas
Nota 3 Ajustar a presión utilizando una fuerza de 40- Apretar con par 0,79-1,47 N.m.

60 lbs

Reparación de la válvula piloto

NOTA: Hay disponible un Kit de Reparación para la Válvula de Alre y Válvula Piloto. Ver la página 33 para hacer el pedido. Las piezas incluidas en el kit están marcadas con un asterisco, por ejemplo, (5j*). Utilizar todas las piezas del kit para obtener los mejores resultados.

- bomba con los tornillos de sombrerete (37).
- d. Conectar los nuevos tubos (72* y 42*) a las conexiones de la válvula piloto (5h) y conexiones en T de la válvula de aire (40n).


Fijar los alojamientos de la válvula piloto (5d) a la

Desmontaje

- 1. Seguir el Procedimiento de Descompresión de la página 10.
- Desenroscar el sombrerete de la válvula (5c) de cada uno de los alojamlentos de la válvula (5d) y sacar las piezas. Limpiar y examinar las piezas para detectar posibles huellas de deterioro. Ver la Figura S-4.
- Para cambiar la junta de la varilla (5j*):
 - Hacer un pequeño corte en los extremos de los tubos (72* y 42*) y desconectarlos de las conexiones de la válvula piloto (5h) y conexiones en t de la válvula de aire (40n).
 - Desatornillar los tornillos de sombrerete (37) y sacar los alojamientos de la válvula piloto (5d).
 Engrasar las juntas de la varilla (5j*) e instalar una en cada lado de la bomba.


Montaje

- Aplicar grasa a base de litio en el interior y exterior de la válvula de aire (5b), juntas tóricas y juntas estancas.
- Instalar la junta tórica (5e), cerciorándose de que está completamente asentada en la cara plana del alojamiento de válvula (5d). Instalar el extremo largo del vástago de la válvula (5a) en el alojamiento.
- Colocar el resorte pequeño (5g) sobre el vástago de la válvula (5a), la válvula de aire (5b) sobre el resorte y el resorte más grande sobre la válvula de aire.
- Con la junta de cobre (5j*) en su sitio en el sombrerete de la válvula (5c), atornillar el sombrerete a cada uno de los alojamientos de válvula (5d). Apretar el sombrerete con par 10-17 N.m.



Válvula de control de aire Referencia N°40

incluye las piezas 40a a 40s



LISTA DE PIEZAS

Válvula de control de aire 220-902 Ref. N° 40

Incluye las piezas 40a a 40s


N.	N. BIEZA	DENOMINACION	CANT.	Ν.	N' PIF7A	DENOMINACION	CANT.
REF.				REF.			OAIII.
40a	183-370	ALOJAMIENTO, válvula central	1	40m	100-179	TUERCA, hex.completa,	
40b	183-369	ALOJAMIENTO, válvula, extremo	2			10-24 UNC-2A	4
40c	183-368	CARRETE, diferencial	2	40n	107-191	T, lengüeta	2
40d	183-367	VASTAGO, carrete	1	40p*	179-861	TUBO, poliuretano;	
40e	183-366	RETEN, junta	2	•		Diámetro exterior 6,35 mm	2.
40f*	181-464	JUNTA, poliuretano	2	40a	160-736	FILTRO, aire	1
40g*	105-400	JUNTA TORICA, buna-n	2	40г	183-620	ALOJAMIENTO, filtro de aire	1
40h*	107-186	JUNTA TORICA, buna-n	4	40s	108-383	CONEXION, lengüeta,	
40i*	108-781	COPELA-U, poliuretano	2			con junta tórica de buna-n	2
40j*	108-782	COPELA-U, poliuretano	2			•	_
40k*	108-780	TORNILLO, sombrerete, cabeza	_	* inclu	ida en el Kit	de Reparación 220-656.	
		hexagonal: M5 x 0.8 x 150	4			**	

Ver las páginas 33 y 34 para obtener información sobre los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

Válvula piloto Referencia N°5

Incluye las piezas 5a a 5j



NOTA: Este conjunto de piezas está incluido en todos los modelos de bomba.

LISTA DE PIEZAS

Válvula piloto 221-133 Ref. N° 5

Incluye las piezas 5a a 5j

N' REF		DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
5a	183-604	VASTAGO, válvula	1	5h	108-383	CONEXION, lengüeta,	
5b	183-603	VALVULA, aire	1			junta tórica buna-n;	
5c	183-605	SOMBRERETE, válvula	1			10-32 UNF-2A	1
5d	183-606	ALOJAMIENTO, válvula	. 1	5i*	156-766	JUNTA, cobre	1
5e	159-589	JUNTA TORICA, buna-n	1	5i*	107-161	JUNTA ESTANCA	
5f	108-961	RESORTE, compresión	1	•		varilla válvula piloto, buna-n	1
5n	108-960	RESORTE, compresión	1			• •	

^{*} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kit de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»


Modelo 220-663, Serie B Bomba acero carbono serie 400 Incluye las piezas 1 a 72

LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-663, Serie B Bomba acero carbono serie 400

Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION C	ANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	181-846	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	108-654	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	108-769	ARANDELA, obturación	8
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	181-847	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	2
		Información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	181-953	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA DE CONTROL	
13*	181-978	JUNTA ESTANCA, pistón				DE AIRE	
		polietileno UHMW	2			Ver la página 22 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropiler	2 10 2 2			información sobre las piezas	1
15	181-951	EJE, pistón	2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza				diámetro exterior: 6,35 mm	1
•		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2	43	108-787	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
17	181-952	PISTON, bomba				hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
		cromo sobre acero inoxidable	2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2	46	108-788	ARANDELA, plana	10
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4	47	220-486	COLECTOR ADMISION	1
20	181-967	PLACA, retención,		48*	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
		acero inoxidable	2	49	181-947	ASIENTO, válvula	2 2 1
21	108-713	LEVA,eje	2	50	220-485	COLECTOR	1
22	183-228	COJINETE	2	51	108-648	CONECTOR, rosca derecha	2
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	52°	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2	53	181-949	SOMBRERETE	2
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2 2 2
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	55	181-948	TOPE, bola	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	56	181-845	GUIA, bola, acero inoxidable	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	1	57	107-167	BOLA, acero inoxidable	2 2 2
30	183-229	CLAVIJÀ	1	58	108-643	TAPON	2
31	181-998	ACUMULADOR	2	59	104-582	ARANDELA, orejeta	1
32	108-768	TORNILLO, sombrerete, cabeza		60	104-029	PATA, fijación	1
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	8	64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano; diámetro exterior 6,35 mm	: 1




^{*} Incluida en el Kit de Reparación 220-949.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656...

Modelo 220-666, Serie B Bomba acero inoxidable serie 400 Incluye las piezas 1 a 72




LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-666, Serie B

Bomba acero inoxidable serie 400 Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	181-846	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	108-793	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	108-792	ARANDELA, obturación	8
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	181-865	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	2 2
		Información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	181-974	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA DE	
13*	181-978	JUNTA ESTANCA, pistón				CONTROL DE AIRE	
		polietileno UHMW	2			Ver la página 19 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle,				información sobre las piezas	1
		polipropileno	2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
15	181-951	EJE, piston	2			diámetro exterior: 6,35 mm	1
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza		43	108-787	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2			hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
17	181-952	PISTON, bomba	2 2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2	46	108-788	ARANDELA, plana	6 1
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4	47	220-490	COLECTOR ADMISION	
20	181-967	PLACA, retención	2 2 2 2	48*	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2 2 1
21	108-713	LEVA, eje	2	49	186-676	ASIENTO, válvula	2
22	183-228	COJINETE	2	50	220-491	COLECTOR SALIDA	1
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	51	108-647	CONECTOR, rosca derecha	2 4 2 2 2 2 2 2 2 1
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2	52*	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	53	181-969	SOMBRERETE	2
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	55	181-976	TOPE, bola	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	1	56	181-845	GUIA, bola	2
30	183-229	CLAVIJA	1	57	108-287	BOLA, acero inoxidable	2
31	220-971	ACUMULADOR	2	58	108-644	TAPON	2
32	108-791	TORNILLO, sombrerete, cabeza	-	59	104-582	_ARANDELA, orejeta	1
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	8	60	104-029	PATA, fijación	1
		,		61	108-790	ARANDELA, plana	4
				64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano;	
						diametro exterior: 6,35 mm	1




^{*} Incluida en el Kit de Reparación 220-949.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.

Modelo 220-664, Serie B Bomba acero carbono serie 1200 Incluye las piezas 1 a 72




LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-664, Serie B

Bomba acero carbono serie 1200 Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N. DIEZY	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	181-854	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	108-654	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
_		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	108-769	ARANDELA, obturación	8 8 2
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	181-847	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4 2 2
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	2
		información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	181-975	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA DE	
13*	183-240	JUNTA ESTANCA, plstón				CONTROL DE AIRE	
		polietileno UHMW				Ver la página 19 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropiler	10 2 2			Información sobre las piezas	1
15	181-951	EJE, pistón	2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza				diámetro exterior: 6,35 mm	1
		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2	43	108-787	_TORNILLO, sombrerete, cabeza	
17	181-972	PISTON, bomba				hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
		cromo sobre acero inoxidable	2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2	46	108-788	ARANDELA, plana	10
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4	47	220-486	COLECTOR ADMISION	1
20	181-967	_PLACA, retención,		48*	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2 2 1
		acero inoxidable	2	49	181-947	ASIENTO, válvula	2
21	108-713	LEVA, eje	2 2	50	220-485	COLECTOR SALIDA	1
22	183-228	COJINETE	2	51	108-648	CONECTOR, rosca derecha	2 4 2 2 2 2 2 2
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	52*	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2	53	181-949	SOMBRERETE	2
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	55	181-948	TOPE, bola	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	56	181-845	GUIA, bola, acero inoxidable	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	t	57	107-167	BOLA, acero inoxidable	2
30	183-229	CLAVIJA	1	58	108-643	TAPON	2
31	181-998	ACUMULADOR	2	59	104-582	ARANDELA, orejeta	-
32	108-768	TORNILLO, sombrerete, cabeza		60	104-029	PATA, fijación	1
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	8	64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano;	
						diámetro exterior: 6,35 mm	1




^{*} Incluida en el Kit de Reparación 221-136.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.


Modelo 220-667, Serie B Bomba acero inoxidable serie 1200 Incluye las piezas 1 a 72



LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-667, Serie B Bomba acero inoxidable serie 1200 Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N REF.	N. DIESA	DENOMINACION	CANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	181-866	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	108-793	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	108-792	ARANDELA, obturación	8
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	181-865	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	4 2 2
		información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	181-973	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA	
13*	183-240	JUNTA ESTANCA,				DE CONTROL DE AIRE	
		pistón polietileno UHMW	2			Ver la página 19 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropilei	no 2			información sobre las piezas	1
15	181-951	EJE, pistón	no 2 2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza				diámetro exterior: 6,35 mm	1
		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2	43	108-787	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
17	181-972	PISTON, bomba	2			hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2 2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4	46	108-788	ARANDELA, plana	6
20	181-967	PLACA.		47	220-490	COLECTOR ADMISION	1
		retención	2	48*	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
21	108-713	LEVA, eje	2	49	220-448	ASIENTO, válvula	2 2
22	183-228	COJINETE	2	50	220-491	COLECTÓR SALIDA	1
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	51	108-647	CONECTOR, rosca derecha	2
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2 2 2	52*	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	2 4 2 2 2 2 2 1
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	53	181-969	SOMBRERETE	2
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	55	181-976	TOPE, bola	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	1	56	181-845	GUIA, bola	2
30	183-229	CLAVIJÁ	1	57	108-287	BOLA, acero inoxidable	2
31	220-971	ACUMULADOR	2	58	108-644	TAPON	2
32	108-791	TORNILLO, sombrerete, cabeza		59	104-582	ARANDELA, orejeta	1
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	8	60	104-029	PATA, fijación	1
		•		61	108-790	ARANDÉLA, plana	4
				64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano;	
						diámetro exterior: 6,35 mm	1




^{*} Incluida en el Kit de Reparación 221-136.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.

Modelo 220-665, Serie B Bomba acero carbono serie 2500 Incluye las piezas 1 a 72




LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-665, Serie B Bomba acero carbono serie 2500

Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N. DIEZA	DENOMINACION	CANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	181-853	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	108-655	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	108-770	ARANDELA, obturación	8
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	181-856	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	2
		información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	181-958	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA	
13*	181-959	JUNTA ESTANCA,				DE CONTROL DE AIRE	
		pistón polietileno UHMW	2			Ver la página 19 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropiler				información sobre las piezas	1
15	181-951	EJE, pistón	2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza				diámetro exterior: 6,35 mm	1
		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2	43	108-787	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
17	181-971	PISTON, bomba				hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
		cromo sobre acero inoxidable	2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
18	108-823	JUNTA TÖRİCÄ, PTFE	2	46	108-788	ARANDELA, plana	10
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	2	47	220-486	COLECTOR ADMISION	1
20	181-967	PLACA, retención,		48*	107-313	JUNTA TORICA, PTFE	2 2
		acero inoxidable	2	49	181-960	ASIENTO, válvula	2
21	108-713	LEVA, eje	2 2	50	220-487	COLECTOR SALIDA	1
22	183-228	COJINETE	2	51	108-646	CONECTOR, rosca derecha	2 4
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	52*	108-526	JUNTA TORICA, PTFE	4
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2	53	181-949	SOMBRERETE	2
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2 2 2 2 2 1
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	55	181-961	TOPE, bola	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	56	181-852	GUIA, bola, acero inoxidable	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	1	57	101-822	BOLA, acero inoxidable	2
30	183-229	CLAVIJA	1	58	108-642	TAPON	2
32	108-768	TORNILLO, sombrerete, cabeza		59	104-582	ARANDELA, orejeta	
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	4	60	104-029	PATA, fijación	1
				64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				65	108-869	T, salida, hembra	1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano;	
						diámetro exterior: 6,35 mm	1




^{*} Incluida en el Kit de Reparación 220-950.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.

Modelo 220-668, Serie A Bomba acero inoxidable serie 2500 Incluye las piezas 1 a 72




LISTA DE PIEZAS

Modelo 220-668, Serie A

Bomba acero inoxidable serie 2500

Incluye las piezas 1 a 72

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N° REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
1	108-712	TUERCA, hexagonal; M8 x 1,25	8	33	185-554	ALOJAMIENTO, salida bomba	2
2	104-572	ARANDELA, obturación resorte	8	34	110-622	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
3	108-786	TORNILLO, sombrerete, cabeza				hexagonal; M12 x 1,75 x 100	8
		hexagonal; M8 x 1,25 x 130	2	35	110-621	ARANDELA, obturación	8
4	108-711	TORNILLO, sombrerete, cabeza		36	185-555	ALOJAMIENTO, admisión bomba	2
		hexagonal; M8 x 1,25 x 120	6	37	107-100	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
5	221-133	CONJUNTO VALVULA PILOTO				M5 x 0,8 x 12	4
		Ver la página 20 para obtener		38	107-189	SILENCIADOR	2
		información sobre las piezas	2	39	107-190	ANILLO, obturación; 1/2 - 14 npt	2
12	185-940	PLACA, retención	2	40	220-902	CONJUNTO VALVULA	
13*	181-959	JUNTA ESTANCA,				DE CONTROL DE AIRE	
		pistón polietileno UHMW	2			Ver la página 19 para obtener	
14*	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropilen-				información sobre las piezas	1
15	181-951	EJE, pistón	2	42**	183-384	TUBO, poliuretano;	
16	108-652	TORNILLO, sombrerete, cabeza				diámetro exterior: 6,35 mm	1
		hexagonal; M10 x 1,5 x 50	2	43	108-787	TORNILLO, sombrerete, cabeza	
17	181-971	PISTON, bomba				hexagonal; M5 x 0,8 x 20	4
		cromo sobre acero inoxidable	2	44	181-950	COLLAR DE FIJACION, montaje	1
18	108-823	JUNTA TORICA, PTFE	2	46	108-788	ARANDELA, plana	6 1
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	2	47	220-490	COLECTOR ADMISION	1
20	181-967	PLACA, retención,		48	107-313	JUNTA TORICA, PTFE	2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1
		acero inoxidable	2	49	181-960	ASIENTO, válvula	2
21	108-713	LEVA, eje	. 2 . 2 2	50	223-111	COLECTOR SALIDA	2
22	183-228	COJINETE	_ 2	51	185-553	CONECTOR, rosca derecha	2
23*	108-158	COPELA-U, buna-n	2	52*	108-526	JUNTA TORICA, PTFE	4
25	183-098	SOMBRERETE, cilindro	2	53	181-969	SOMBRERETE	2
26*	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2	54*	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
27	183-097	CILINDRO, motor neumático	1	55	185-552	TOPE, bola	2
28*	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1	56	181-852	GUIA, bola, acero inoxidable	2
29	183-355	PISTON, motor neumático	1	57	101-822	BOLA, acero inoxidable	2
30	183-229	CLAVIJA	1	58	185-941	TAPON	2
32	108-768	TORNILLO, sombrerete, cabeza		59	104-582	ARANDELA, orejeta	1
		hexagonal; M8 x 1,25 x 16	4	60	104-029	PATA, fijación	1
				61	108-790	ARANDELA, plana	4
				64	183-429	ETIQUETA, advertencia	1
				65	110-315	T, salida, hembra	. 1
				71	179-944	ETIQUETA, advertencia	1
				72**	179-861	TUBO, poliuretano;	
						diámetro exterior: 6,35 mm	1



^{*} Incluida en el Kit de Reparación 220-950.

Ver las páginas 33 y 34 para obtener la descripción de todos los Kits de Reparación y Conversión disponibles.

Ver la página 34 para «Modalidades de Pedido de Piezas de Repuesto.»

^{**} Incluida en el Kit de Reparación 220-656.

KITS DE REPARACION

Los kits de reparación se compran por separado. Utilizar solamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUINOS.

Los números de referencia utilizados en los kits que se listan a continuación corresponden a los números de referencia utilizados en las listas y esquemas de piezas de las páginas 19 a 32. Para obtener los mejores resultados, utilizar todas las piezas del kit, incluso si las piezas viejas aparentan estar en buen estado.

KIT DE REPARACION PARA VALVULA DE AIRE Y VALVULA PILOTO 220-656

Incluye las piezas:

N.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
REF.			
5j	107-161	JUNTA ESTANCA, varilla válvula	2
5i	156-766	piloto, buna-n	
		JUNTA, cobre	2
40f	181-464	JUNTA, poliuretano	2
40g	105-400	JUNTA TORICA, buna-n	2
40ĥ	107-186	JUNTA TORICA, buna-n	4
40i	108-781	COPELA-U, poliuretano	2
40j	108-782	COPELA-U, poliuretano	2
40p, 72	179-861	TUBO, poliuretano,	
		diametro exterior: 0,25"	3
42	183-384	TUBO, poliuretano,	
		diámetro interior: 0,217"	1
	108-754	PRODUCTO IMPERMEABLE/	
		SELLADOR, aneróbico,	
		mediana resistencia, tubo 0,5 cc	1

JUNTA ESTANCA PISTON, URETANO, PARA BOMBAS SERIE 400 KIT DE CONVERSION 220-658

Incluye las piezas:

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	ANT.
13	181-954	JUNTA ESTANCA, pistón, uretano	2
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4
48	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
52	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2

KIT DE CONVERSION 221-134 BOLA Y ASIENTO CARBURO PARA BOMBAS SERIES 1200 Y 400

Incluye las piezas:

N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
48	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
49	220-948	ASIENTO, carburo	2
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
57	108-286	BOLA, cojinete, carburo	2

KIT DE REPARACION 220-949 BOMBAS SERIE 400

Incluye las piezas:

•	N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
2	13	181-978	JUNTA ESTANCA, pistón, UHMWPE	2
	14	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropilen	ю 2
2	18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2
2	19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4
2	23	108-158	COPELA-U, buna-n	2
4	26	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2
2	28	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1
2	48	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
	52	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
3	54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2
1				

KIT DE REPARACION 221-136 BOMBAS SERIE 1200

Incluye las piezas:

N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
13	183-240	JUNTA ESTANCA, pistón, UHMWPE	2
14	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropilen	0 2
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4
23	108-158	COPELA-U, buna-n	2
26	108-874	JUNTA TORICA, buna-n	2
28	107-160	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	1
48	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
52	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2

KIT DE CONVERSION 220-659 JUNTA ESTANCA PISTON, URETANO, PARA BOMBAS SERIE 1200

Incluye las piezas:

N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
13	181-963	JUNTA ESTANCA, pistón, uretano	2
18	108-824	JUNTA TORICA, PTFE	2
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4
48	103-341	JUNTA TORICA, PTFE	2
52	107-098	JUNTA TORICA, PTFE	4
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2

KIT DE CONVERSION 220-660 JUNTA ESTANCA PISTON, URETANO, PARA BOMBAS SERIE 2500

Incluye las piezas:

N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
13	181-964	JUNTA ESTANCA, pistón, uretano	2
18	108-823	JUNTA TORICA, PTFE	2
19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	2
48	107-313	JUNTA TORICA, PTFE	2
52	108-526	JUNTA TORICA, PTFE	4
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2

KITS DE REPARACION

KIT DE CONVERSION 221-135 BOLA Y ASIENTO CARBURO BOMBAS SERIE 2500

Incluye las piezas:

N' REF.	N. SIEZY	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
48	107-313	JUNTA TORICA, PTFE	2	13	181-959	JUNTA ESTANCA, pistón, UHMWPE	2
49	220-947	ASIENTO, carburo	2	14	180-243	JUNTA ESTANCA, fuelle, polipropilen	0 2
54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE	2	18	108-823	JUNTA TORICA, PTFE	2
57	108-818	BOLA, cojinete, carburo	2	19	108-825	JUNTA TORICA, PTFE	4
		•		23	108-158	JUNTA TORICA, PTFE	2
				26	108-874	COPELA-U, buna-n	2
				28	107-160	JUNTA TORICA, buna-n	1
				48	107-313	ANILLO ESPACIADOR, buna-n	2
				52	108-526	JUNTA TORICA, PTFE	4
				54	108-822	JUNTA TORICA, PTFE JUNTA TORICA, PTFE	2

INFORMACION DE SERVICIO

CAMBIADO CONJUNTO	ESTADO	N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION
Bomba 220-666	Vieja	49	181-947	Asiento
Bomba 220-667	nueva	49	220-448	Asiento

CAMBIOS DIVERSOS:

Gráficos de Rendimiento de bomba cambiados.

MODALIDADES DE PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO

KIT DE REPARACION 220-950

BOMBAS SERIE 2500

Incluye ias piezas:

- Para cerciorarse de recibir las piezas de repuesto, kits o accesorios correctos, proporcionar siempre toda la información requerida en el cuadro siguiente.
- Verificar la lista de piezas para identificar el número de pieza correcto; no utilizar nunca el número de referencia para hacer el pedido.
- Hacer el pedido de piezas a su distribuidor Graco más próximo.


NUMERO PIEZA DE (6 DIGITOS)	CANTIDAD	DENOMINACION

Los accesorios se compran por separado. Utilizar exclusivamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUI-NOS.

VALVULA DE CIERRE DE LA BOMBA 215-362

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 12 BARES

Cierra la alimentación neumática de la bomba si la bomba acelera más allá del valor preajustado a causa de un recipiente de suministro vacío, suministro de producto a la bomba interrumpido o formación excesiva de burbujas. 3/4 npt(h)



MANGUERAS DE AIRE BUNA-S PUESTAS A TIERRA

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 12 BARES Diámetro interior: 12,7 mm. 1/2 npt(mbe).

N. PIEZY	LONGITUD
205-418	1,9 m
214-656	3 m
205-216	3,4 m
205-273	7,6 m

Kit Engrasador, Regulador, Filtro 222-345

Incluye las siguientes piezas:

incluy	e ias siguicii	ites piezas.					
N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	N' REF.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.
	217-072	Conjunto Engrasador,		7		Perno-U	2
ŀ		Regulador, Filtro		8		Collar de Fijación (no ilustrado	
l		incluye las piezas 1-8	1			porque no se utiliza con esta bomba)	2
1	106-149	Filtro Línea de Aire	1	9	183-746	Collar de fijación	1
2	104-266	Regulador de Aire	1	10	183-747	Collar de fijación	1
3	101-689	Medidor Presión Neumática	1	11	100-119	CODO, catle	1
4	214-848	Engrasador	1	12	107-142	VALVULA, bola	1
5		Boquilla	. 2	13	218-093	MANGUERA, acoplada	1
6		Tuerca	4	14	155-470	UNION, giratoria, 90°	1
ł				15	110-342	UNION, giratoria, 45'	1

Filtro Línea de Aire 106-149

PRESION MAXIMA

DE SERVICIO: 17,5 BARES Entrada y salida 1/2 npt(h).

Regulador de Aire 104-266

PRESION MAXIMA

DE SERVICIO: 21 BARES

Para controlar la velocidad de la bomba

y la presión del producto. Escala de ajuste: 0-14 bares. Entrada y salida: 1/2 npt(h).

Dos conexiones para medidor 1/4 npt(h).

Medidor Presión Neumática 101-689

Escala de Ajuste: 0-14 bares.

Entrada inferior 1/4 npt(m).


Engrasador 214-848

PRESION MAXIMA

DE SERVICIO: 17,5 BARES

Para engrase automático del motor neumático.

Entrada y salida 1/2 npt(h).



Nota 1 15 ó 14


A entrada de aire de la bomba

Nota 2 N. ref. 13

Los accesorios se compran por separado. Utilizar exclusivamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUI-NOS.

HERRAMIENTA PARA COJINETE Y LEVA 183-888

Utilizar en la reparación del cojinete del motor neumático y la leva del eie.



BRIDA DE PUESTA A TIERRA 103-538 CABLE DE TIERRA 208-950

Longitud: 7,6 m 1.5 mm2



PRODUCTO IMPERMEABLE/SELLADOR ALTA RESISTENCIA LOCTITE 102-969

Utilizar para fijar los ejes del pistón a la davija del pistón.

ADAPTADORES ENTRADA

108-144 Manguito 1-1/4-11-1/2 npt(m)

x 3/4-14 npt(h)

108-145 Boquilla roscada 3/4-14 npt(m)

x 1-1/4-11-1/2 npt(m)



VALVULA DE VACIADO PRODUCTO ALTA PRESION 214-037

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 350 BARES Utilizar en la salida de producto para liberar la presión. 1/4 npt(mbe) acero carbono con juntas de PTFE.



VALVULA DE VACIADO PRODUCTO BAJA PRESION 210-071

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 35 BARES

3/8 npt(m) x 3/8 npt(h)



FILTRO PRODUCTO ALTA PRESION

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 350 BAR.

218-029 Entrata 3/8 npt(f), due uscite 1/4 npt(f),

elemento filtrante in acciaio al carbonio a 60


maglle (250 micron) 214-625 entrada 3/4 npt(h),


salida 3/8 npt(h) y 1/2 npt(h),

elemento 60 mallas (250 micrones),

acero plateado con cinc.

ELEMENTOS PARA FILTROS DE PRODUCTO ALTA PRESION






FILTRO PRODUCTO BAJA PRESION

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 22 BARES Entrada y salida 3/4 npt(h), aluminio*

213-057 elemento 30 mallas (595 micrones)
213-058 elemento 60 mallas (250 micrones)
213-059 elemento 100 mallas (149 micrones)
213-060 elemento 150 mallas (95 micrones)
213-061 elemento 200 mallas (75 micrones)




* ADVERTENCIA

No utilizar NUNCA 1,1,1-tricloroetano, cloruro metileno, otros disolventes de hidrocarbono halogenados o productos que contengan dichos disolventes en este filtro. La utilización de estos productos puede provocar reacciones químicas importantes, con posibilidad de explosiones, que podrían ocasionar heridas corporales graves, incluyendo la muerte, y daños materiales sustanciales. Consultar con los proveedores de productos para cerciorarse de que los productos utilizados son compatibles con las plezas de aluminio.

KIT DE SUCCION 208-259

Tamaño del depósito: 200 litros.



			7	
N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	6 _	
156-589	UNION, adaptador 90°, 3/4 npth x 3/4 npsm	1	5	
214-961	•	m, 1		
156-591	CODO, 90°	1	8	e con
156-593	JUNTA TORICA, caucho	nitrilo 1	0	
100-220	EMPULGUERA	1	9	
176-684	ADAPTADOR, tapón	1	10 -	
156-592	TUBO, de subida	1		~_~
159-100	RETEN, pantalia	1		
161-377	PANTALLA, filtro	1		
159-101	TUERCA, retén pantalla	1		
	156-589 214-961 156-591 156-593 100-220 176-684 156-592 159-100 161-377	UNION, adaptador 90°, 3/4 npth x 3/4 npsm 214-961 MANGUERA, acoplada, nilón, DI 3/4" longitud: 1,8 con seguro resorte CODO, 90° 156-593 JUNTA TORICA, caucho 100-220 EMPULGUERA 176-684 ADAPTADOR, tapón 156-592 TUBO, de subida 159-100 RETEN, pantalla 161-377 PANTALLA, filtro	156-589 UNION, adaptador 90°,	156-589 UNION, adaptador 90', 3/4 npth x 3/4 npsm 1 214-961 MANGUERA, acoplada, nilón, DI 3/4" longitud: 1,8 m, con seguro resorte 1 156-591 CODO, 90' 1 156-593 JUNTA TORICA, caucho nitrilo 1 100-220 EMPULGUERA 1 176-684 ADAPTADOR, tapón 1 156-592 TUBO, de subida 1 159-100 RETEN, pantalla 1 161-377 PANTALLA, filtro 1

VALVULA DE AIRE PRINCIPAL DE TIPO PURGA


PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 21 BARES Libera el aire encerrado en la línea de aire entre la entrada de aire de la bomba

y esta válvula cuando está cerrada. 107-141 Entrada y salida 3/4 npt (m x h) 107-142 Entrada y salida 1/2 npt (m x h)



Los accesorios se compran por separado. Utilizar exclusivamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUI-NOS.

parte inferior.



Los accesorios se compran por separado. Utilizar exclusivamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO GENUI-NOS.

KIT TAPA DEL DEPOSITO 222-655

Incluye las piezas 1-4. Ver la figura de la página 40.

И.	N. PIEZA	DENOMINACION	CANT.	И.	N. PIEZA	DENC
REF.	405.000	TUDO sussiés		REF.		
1	185-392	TUBO, succión,	_	201	222-654	TAPA
_		acero inoxidable	1	202	100-016	ARAN
2	222-653	CONJUNTO TAPA DEPOSITO		203	100-609	TORN
		Ver la lista de piezas a la derecha	•			1/4-20
3	222-698	AGITADOR, neumático, acero inc	oxidable	204	169-9 69	CONE
		Consultar el Manual 306-840		205	164-669	COLE
		para plezas	1	206	100-113	CONE
4	207-438	UNION, giratoria, 90°	1	207	100-131	TUER
						3/8-16
				208	100-133	ARAN
				209	166-569	JUNT
KIT	TUBO DE	RETORNO 223-319		210	108-296	TORN
Incluy	e las piezas	101-104. Ver la figura de la página	40.			1/4-20
•				211	100-985	ARAN
N.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.	212	100-527	ARAN
REF.	N FIEZA	DENOMINACION	CANT.	213	161-515	JUNT
101	108-761	CODO	1	214	101-705	TRING
102	185-394	ADAPTADOR	1	215	101-704	ARAN
103	178-941	TUERCA, retén, hexagonal	1	216	101-706	MANI
103	185-393	TUBO, retorno	4	217	161-516	JUNT
104	100-050	TODO, Telomo	ı	218	104-691	SOME
				219*	100-057	TORN
						cabez
	VADODO	07.400				5/16-1
ELE	VADOR 2	U7-4U8		220*	100-181	TUEF
PRES	SION MAXIM	A DE SERVICIO: 14 BARES		221*	100-268	TORN
						10-24
Elevador neumático con tubo elevador alta resistencia y soporte de					158-271	COLL
montaje fijo. Utilizado con el Kit de Tapa del Depósito 222-655.				222* 223*	168-822	TUBO
Consultar el Manual 306-287 para obtener información sobre las					202-776	ANILL
piezas del elevador.					203-743	VALV
piezas dei elevador.					100-333	TOPA

CONJUNTO TAPA DEL DEPOSITO 222-653

incluye las piezas 201-204. Ver la figura de la página 40.

N' REF.	N' PIEZA	DENOMINACION	CANT.
201	222-654	TAPA, depósito, sola	1
202	100-016	ARANDELA, obturación; 1/4"	6
203	100-609	TORNILLO, mag., pnh;	-
		1/4-20 UNC-2A x 3/8"	2
204	169-969	CONEXION, linea de aire; 1/8-27 npt	1
205	164-669	COLECTOR, aire	1
206	100-113	CONECTOR, macho; 1/8-27 npt	2
207	100-131	TUERCA, completa, hexagonal:	_
		3/8-16 UNC-2B	4
208	100-133	ARANDELA, obturación; 3/8"	4
209	166-569	JUNTA, agitador	1
210	108-296	TORNILLO, hexagonal;	
		1/4-20 UNC-2A x 5/8"	4
211	100-985	ARANDELA, obturación, ext.; 1/4"	4
212	100-527	ARANDELA, forjada; 1/4"	4
213	161-515	JUNTA	1
214	101-705	TRINQUETE	1
215	101-704	ARANDELA	1
216	101-706	MANIJA	1
217	161-516	JUNTA, tapa	1
218	104-691	SOMBRERETE, tapón	1
219*	100-057	TORNILLO, sombrerete,	
		cabeza hexagonal;	
		5/16-18 UNC-2A x 3/4"	4
220*	100-181	TUERCA; 5/16-18	4
221*	100-268	TORNILLO, maq., cabeza plana;	
		10-24 UNC-2A x 3/8"	2
222*	158-271	COLLAR DE FIJACION	2
223*	168-822	TUBO, aire	1
224*	202-776	ANILLO, abrazadera	1
225*	203-743	VALVULA, restricción	1
226 *	100-333	TORNILLO, sombrerete, hexagonal;	
		1/4-20 UNC-2A x 1/2"	2
227*	100-214	ARANDELA, obturación	4

^{*}Estas piezas se ilustran en el esquema de la página 40. Se utilizan con el Elevador 207-408. Consultar el manual del elevador 306-287 para montar las piezas 219 a 227.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA SERIE 400

Presión máxima de servicio

Escala operación neumática

Velocidad Máxima Contínua de la Bomba Volumen Producto por Ciclo

Succión Máxima (agua) Temperatura Máxima de Servicio

Entrada Aire Entrada Producto Salida Producto

1/2 npt 1-1/4" npt 1" npt Peso 36,23 kg

Piezas Húmedas Modelo 220-663: acero carbono, acero inoxidable, polipropileno, uhm-

28 bares

60 cpm 0.366 litros

4,57 m

65°C


1,75-7 bares

wpe, PTFE

Modelo 220-666: acero inoxidable 304 y 316, acero inoxidable cromopla-

teado 440C, polipropileno, uhmwpe, PTFE

GRAFICO DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA SERIE 400



Nota 1

Flujo aire

Presión salida producto Nota 2

Nota 3 Flujo producto

Para conocer el valor de Presión de Salida (bares) correspondiente a un rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio (bares) específicos:

- Localizar el rendimiento deseado en la parte inferior del
- Seguir la línea vertical hacía arriba hasta la intersección con la curva de presión de salida del producto seleccionada. Seguir la línea hacia la izquierda hasta la escala y leer el valor de la presión de salida.

INDICATIVO:

FLUJO DE AIRE:

PRESION SALIDA PRODUCTO:

PRODUCTO PRUEBA: Aceite Motor Nº 10

Para conocer el Consumo de Aire de la Bomba (m3/minuto), rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio específicos (bares):

- Localizar el rendimiento deseado en la parte inferior del diagrama.
- Seguir la línea vertical hacia arriba hasta la intersección con la curva de consumo de aire seleccionada. Seguir la línea hacia la derecha hasta la escala y leer el valor del consumo

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA SERIE 1200

Presión máxima de servicio Escala operación neumática

Velocidad Máxima Contínua de la Bomba Volumen Producto por Ciclo

Succión Máxima (agua) Temperatura Máxima de Servicio

Entrada Aire Entrada Producto Salida Producto

Peso Piezas Húmedas 83 bares 1.75-7 bares

60 cpm 0,128 litros 4.57 m 65°C

1/2 npt 1-1/4" npt 1" npt 35,1 kg


Modelo 220-664: acero carbono, acero inoxidable, polipropileno, uhm-

wpe, PTFE

Modelo 220-667: acero inoxidable 304 y 316, acero inoxidable cromopla-

teado 440C, polipropileno, uhmwpe, PTFE

GRAFICO DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA SERIE 1200



Nota 1 Flujo aire

Nota 2 Presión salida producto

Flujo producto Nota 3

INDICATIVO:

FLUJO DE AIRE: 50000000000

PRESION SALIDA PRODUCTO:

PRODUCTO PRUEBA: Aceite Motor N' 10

Para conocer el valor de la Presión de Salida (bares) correspondiente a un rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio (bares) específicos:

- Localizar el rendimiento deseado en la parte inferior del
- Seguir la línea vertical hacia arriba hasta la intersección con la curva de presión de salida del producto seleccionada. Seguir la línea hacia la izquierda hasta la escala y leer el valor de la presión de salida.

Para conocer el Consumo de Aire de la Bomba (m3/minuto), rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio específicos (bares):

- Localizar et rendimiento deseado en la parte inferior del
- Seguir la línea vertical hacia arriba hasta la intersección con la curva de consumo de aire seleccionada. Seguir la línea hacía la derecha hasta la escala y leer el valor del consumo

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMPA SERIE 2500

173 bares

60 cpm 0.058 litros

1.83 m 65 C

1/2 npt

1-1/4" not

3/4 npt 27.45 kg

1,75-7 bares

Presión máxima de servicio

Escala operación neumática

Velocidad Máxima Contínua de la Bomba Volumen Producto por Ciclo Succión Máxima (agua)

Temperatura Máxima de Servicio Entrada Aire

Entrada Producto Salida Producto Peso

Piezas Húmedas


Modelo 220-665: acero carbono, acero inoxidable, polipropileno, uhm-

woe, PTFF

Modelo 220-668: acero inoxidable 304 y 316, acero inoxidable cromopla-

teado 440C, polipropileno, uhmwpe, PTFE.

GRAFICO DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA SERIE 2500



Flujo aire Nota 1

Presión salida producto Nota 2

Nota 3 Flujo producto

Para conocer el valor de Presión de Salida (bares) correspondiente a un rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio (bares) específicos:

- Localizar el rendimiento deseado en la parte inferior del diagrama.
- Seguir la línea vertical hacia arriba hasta la intersección con la curva de presión de salida del producto seleccionada. Seguir la línea hacia la izquierda hasta la escala y leer el valor de la presión de salida.

FLUJO DE AIRE: ********


PRESION SALIDA PRODUCTO:

PRODUCTO PRUEBA: Aceite Motor Nº 10

Para conocer el Consumo de Aire de la Bomba (m3/minuto). rendimiento (litros/minuto) y presión neumática de servicio específicos (bares):

- Localizar el rendimiento deseado en la parte inferior del diagrama.
- Seguir la línea vertical hacia arriba hasta la intersección con la curva de consumo de aire seleccionada. Seguir la línea hacia la derecha hasta la escala y leer el valor del consumo de aire.

ESQUEMA DIMENSIONAL DE LA BOMBA



Nota 1 Entrada aire : 1/2 npt Nota 2 Salida producto:


Bombas series 400 y 1200 : 1" npt Bomba serie 2500 : 3/4 npt Bombas series 2500 : 1200 : 384 mm Bombas series 2500 : 320 mm

Nota 3

Nota 4 Profundidad: 402 mm

Nota 5 Entrada producto: 1-1/4" npt

DIAGRAMA DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE



Nota 1 Diámetro círculo pernos: 267 mm

(Buildog: 4 orificios)
Diámetro círculo pernos: 162,1 mm
(President: 3 orificios) Nota 2